

VELCO VSR-100 Asennusohje

1. Poista vanha venttiili. Varmista, että asennuslevy asettuu hyvin läpivientikanavan aukkoon. Jos läpiviennin halkaisija on 95-100 mm, asennuslevyä ei välttämättä tarvita.
2. Levitä asennusliimaa (ei sisälly) AN-10 asennuslevyn taustapuolelle. Asennusliima tulee levittää kulkemaan nauhana koko asennuslevyn mitalta ohivuotojen estämiseksi.
3. Paina asennuslevy seinään kiinni ja paina kunnes asennusliima jähmettyy.
4. Aseta suodatinkehikon langat (2 kpl) venttiilin takapuolella oleviin reikiin vastakkain. Tarvittaessa lankoja voidaan lyhentää. Asenna suodatin. Tarkista, että tiivisterengas on venttiiliohjeen osoittamassa kohdassa.
5. Asenna venttiili putkeen. Tarvittaessa pyöräytä venttiilirunkoa putkessa jolloin venttiili tiivistyy hyvin paikalleen.

