

## Velco Premium asennusohje

1. Valitse sopiva asennuspaikka ylös lähelle katonrajaa. Merkitse asennuskohta ja poraa merkkireikä seinän läpi pitkällä terällä (n.  $\varnothing$  6 mm).
2. Seuraa merkkireikää rasiaterällä  $\varnothing$  130 mm. Poraa puoleenväliin sisäpuolelta. Tule vastaan ulkopuolelta, jotta seinäpinnat säilyvät murtumattomina.
3. Mittaa seinän paksuus. Sovita jatkoputki ja asennuslevy yhteen. (Paksu seinä saattaa tarvita toisen jatkoputken) Levitä asennusliimaa asennuslevyn taustapuolelle. Asennusliima tulee levittää kulkemaan nauhana koko asennuslevyn mitalta ohivuotojen estämiseksi. (Asennusliima ostettava erikseen.)
4. Sovita kokonaisuus tiiviisti läpivientireikään ja paina kunnes asennusliima jähmettyy. Asenna putkimainen äänenvaimennin musta reuna edellä putkien sisään lähelle ulkoseinää. Äänenvaimenninta voi tarvittaessa lyhentää.
5. Aseta suodatinkehikon langat (2 kpl) venttiiliin takapuolella oleviin reikiin rinnakkain. Aseta lamellivaimennin venttiiliin asennettujen suodatinlankojen väliin, lankojen suuntaisesti. Tarvittaessa lankoja ja lamellivaimenninta voi lyhentää. Asenna suodatin. Tarkista, että tiivisterengas on ohjeen osoittamassa kohdassa.
6. Asenna venttiili putkeen. Pyöräytä venttiilirunkoa, jotta venttiili tiivistyy paikalleen.
7. Sovita tuulensuoja TS-125 läpivientiin ulkoseinän puolelta. Tuulensuoja on suositeltavaa kiinnittää ulkoseinään asennusliimalla.
8. Säädä venttiili.

